

---



**Miele**

## Reservation

1. Vaskemaskinerne kan reserveres på maskinernes display med egen vaskebrik eller via internettet på adressen:  
<http://www.mielelogic.com>
2. Vaskebrikken føres forbi læseren, og reservation vælges på monitoren, hvor du får mulighed for at vælge mellem alle ledige ture 4 uger frem.
3. En vasketur er på 2 timer mellem kl. 6:00 og 22:00.
4. Det er kun vaskemaskine 3 og 4 der enkeltvis kan reserveres
5. Der kan maks. reserveres 4 vasketure pr. vaskebrik ad gangen.
6. Vasketuren holdes i 15 min., hvorefter turen fritstilles.
7. Annullering af vasketur kan foretages på maskinerne eller via internettet, frem til 60 min. før turens start.